

1.1 Opstart af Rambøll FAS

1.1.1 Indtast adgangskode

Generelt

Adgangskode for hver bruger af Rambøll FAS skal være en kompleks kode for hver bruger jf. gældende krav i lovgivning.

Adgangskode skal være mellem 8 og 15 cifre, og det skal indeholde både store og små bogstaver samt minimum et tal og specialtegn.

Når Rambøll FAS startes op, så analyseres brugernes adgangskode i Rambøll FAS, og hvis adgangskoden(erne) ikke overholder ovenstående krav fremkommer følgende skærm billede ved indtastning af brugernavn og adgangskode



Knappen *Login* vælges



Knappen *OK* vælges



Rambøll FAS

Rambøll FAS

Skift password

Brugernavn jni

Password

Gentag password

© 2020 Rambøll Data A/S, Odense, Englandsgade 25, 5100 Odense C, Denmark. Tel. +51 61 59 12. Email. jnn@ramboll.dk

www.vandtotal.dk

Indtast ny adgangskode i felterne *Password* og *Gentag password*



Rambøll FAS

Rambøll FAS

Skift password

Brugernavn jni

Password

Gentag password

© 2020 Rambøll Data A/S, Odense, Englandsgade 25, 5100 Odense C, Denmark. Tel. +51 61 59 12. Email. jnn@ramboll.dk

www.vandtotal.dk

Vælg knappen *Skift password*.